

Fusores, Fusores XEROX, Repuestos para Impresoras

Fusor 220V Xerox 126N00440 — Xerox B1022 y B1025

SKU: 126N00440

~~\$ 530.00~~

~~\$157.27~~

\$ 490.00

\$145.40



El fusor 220V Xerox 126N00440 es la unidad fusora original para impresoras Xerox B1022 y B1025, responsable de fijar el tóner al papel con calor y presión para obtener impresiones permanentes y nítidas. Reemplaza la unidad desgastada sin alterar la calidad de salida ni la velocidad de impresión. Producto nuevo, sellado en fábrica. En AllinPerú lo recibe con garantía y envío a todo el Perú.

- Fusor original Xerox, ref. 126N00440
- Voltaje 220V (compatible con red eléctrica peruana)
- Compatible con Xerox B1022 y B1025
- Unidad nueva, sellada de fábrica
- Fija el tóner de forma permanente al papel
- Envío a todo el Perú con garantía incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	126N00440
-----	-----------

Impresoras Compatibles

- Xerox B1022 — Impresora multifunción láser monocromo A3
- Xerox B1025 — Impresora multifunción láser monocromo A3
- Apague la impresora y deje enfriar el equipo al menos 30 minutos antes de tocar el fusor.
- Abra la cubierta trasera o lateral del equipo según indica el manual de la Xerox B1022/B1025.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

¿Qué es el fusor 220V Xerox 126N00440?

El fusor 220V Xerox 126N00440 es la unidad fusora original fabricada por Xerox para los modelos de impresora láser monocromática B1022 y B1025. Su función dentro del proceso de impresión láser es concreta: recibe la hoja con el tóner depositado en polvo y lo funde sobre el papel usando calor y presión. Sin ese paso, las impresiones saldrían con el tóner sin adherir, borrándose con solo pasar el dedo.

El fusor Xerox 126N00440 opera a 220V, el voltaje estándar en Perú, lo que evita el uso de transformadores o adaptadores. Internamente, la unidad integra un rodillo calentador, un rodillo de presión y los sensores de temperatura que regulan el proceso. Xerox especifica este componente como parte de reemplazo programado: pasado el ciclo de vida de la unidad instalada de fábrica, sustituirla con una pieza original es la única forma de mantener la calidad de impresión sin variaciones. El 126N00440 llega nuevo y sellado, listo para instalarse sin necesidad de calibración adicional. Funciona exclusivamente con los modelos B1022 y B1025; no es compatible con otros equipos de la línea Xerox fuera de esa especificación.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Xerox
Referencia / SKU	126N00440
Tipo	Unidad fusora (fuser assembly)
Voltaje	220V
Condición	Nuevo, sellado de fábrica
Tecnología	Fusión por calor y presión

Característica	Detalle
Modelos compatibles	Xerox B1022, Xerox B1025
Material	Plástico
Garantía	Garantía oficial Xerox aplicable en Perú

Compatibilidad

El fusor 126N00440 es compatible exclusivamente con:

- **Xerox B1022** — Impresora multifunción láser monocromo A3
- **Xerox B1025** — Impresora multifunción láser monocromo A3

Antes de instalar el fusor Xerox 126N00440, confirme el modelo exacto del equipo en la etiqueta trasera o en el menú de configuración de la impresora. Los modelos B1022 y B1025 son equipos A3 de la línea de producción baja-media de Xerox, frecuentes en oficinas con volúmenes de impresión moderados a altos. El fusor 126N00440 no funciona con los modelos B305, B315, B310 ni otros de la serie B que usan unidades fusoras con especificaciones diferentes.

¿Cuándo reemplazar el fusor de la Xerox B1022 o B1025?

El fusor debe reemplazarse cuando la impresora muestra el aviso de «fusora desgastada» en el panel, cuando aparecen manchas de tóner sin fijar en las hojas, o cuando las impresiones salen con zonas borrosas al tacto. Ignorar esas señales puede derivar en atascos de papel y daño en otros componentes.

Señales claras de fusor agotado:

1. La impresora muestra alerta de reemplazo de fusor en pantalla
2. El tóner se borra o mancha al frotar la hoja impresa
3. Aparecen líneas horizontales irregulares a lo largo de la página
4. Hay olor a quemado durante la impresión
5. Se producen atascos frecuentes en la zona de salida del papel
6. La calidad de impresión decae de forma progresiva sin cambiar el cartucho

Ventajas del fusor original vs genérico

Criterio	Original Xerox 126N00440	Fusor genérico compatible
Ajuste mecánico	Tolerancias exactas del fabricante	Puede requerir ajuste manual
Temperatura de fusión	Calibrada para tóner Xerox	Puede variar, afectando calidad
Sensores integrados	Compatibles al 100% con la placa	Posibles errores de sensor
Vida útil	Certificada por Xerox	Variable según fabricante
Garantía del equipo	No la compromete	Puede anular garantía del equipo
Riesgo de atasco	Mínimo	Mayor por tolerancias distintas

Guía rápida de instalación

1. Apague la impresora y deje enfriar el equipo al menos 30 minutos antes de tocar el fusor.
2. Abra la cubierta trasera o lateral del equipo según indica el manual de la Xerox B1022/B1025.

3. Desconecte los conectores eléctricos del fusor antiguo y retire los seguros laterales girándolos.
4. Extraiga el fusor desgastado con ambas manos usando las agarraderas designadas; evite tocar la superficie del rodillo.
5. Inserte el fusor 126N00440 nuevo alineando las guías laterales hasta escuchar el encaje de los seguros.
6. Reconecte los conectores eléctricos, cierre la cubierta y encienda el equipo para que el sistema reconozca la nueva unidad.

Productos complementarios

- **Cartucho de tóner Xerox para B1022/B1025** El fusor trabaja junto al cartucho de tóner; si el cartucho está próximo a agotarse, es buen momento para reemplazar ambos en una sola intervención.
- **Drum Xerox B1022/B1025** Algunos equipos de este rango incluyen drum y otros consumibles de ciclo largo.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

AllinPerú distribuye suministros de impresora originales y sellados de fábrica. El fusor Xerox 126N00440 que encuentra aquí es el mismo componente que entrega Xerox a sus técnicos autorizados: sin reacondicionamiento, sin manipulación previa. Trabajamos con envío a todo el Perú en días hábiles. Si tiene dudas sobre la compatibilidad con su equipo antes de comprar, puede consultarnos directamente, revisamos el modelo con usted antes de confirmar el pedido.

¿El fusor Xerox 126N00440 funciona con corriente 220V en Perú?

Sí. El fusor 126N00440 está especificado para 220V, que es el voltaje estándar de la red eléctrica peruana. No requiere transformador ni adaptador adicional. Conecte la impresora directamente a un tomacorriente convencional de 220V y el fusor operará dentro de los parámetros correctos sin riesgo de sobrecarga.

¿Cuánto dura el fusor de la Xerox B1022 antes de necesitar reemplazo?

La vida útil del fusor depende del volumen de páginas impresas y del tipo de documentos. Xerox establece un ciclo de reemplazo basado en páginas para este componente.

¿Puedo instalar el fusor 126N00440 sin técnico especializado?

La instalación es mecánica y no requiere herramientas especiales ni software de calibración. Siga los 6 pasos de la guía de esta página y el manual del equipo. El punto crítico es dejar enfriar la impresora antes de tocar el fusor antiguo, ya que opera a temperaturas altas durante la impresión.

¿Qué pasa si uso un fusor genérico en lugar del 126N00440 original?

Un fusor genérico puede funcionar en condiciones básicas, pero las tolerancias mecánicas distintas aumentan el riesgo de atascos, errores de sensor y calidad de fusión irregular. En equipos de producción media como el B1022 y B1025, eso se traduce en interrupciones frecuentes. Además, el uso de piezas no originales puede afectar la garantía vigente del equipo.

¿El fusor 126N00440 sirve para la Xerox B1022 y la B1025 por igual?

Sí. Xerox especifica el 126N00440 como fusor compatible para ambos modelos. El B1022 y el B1025 comparten la misma arquitectura interna de la unidad fusora, por lo que la pieza es intercambiable entre los dos equipos sin modificación.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe